

Opvouwen van een Stasser tent

1. Zorg dat de tent droog is.
2. Controleer ook of de slikranden goed droog zijn.
Maak deze evt. droog met een doek.
3. Zorg dat de ritsen open zijn.
Dit voorkomt dat ritsen breken bij het opvouwen.
4. Zorg dat alle scheerlijnen los zijn en alle haringen en tentpalen uit de tent zijn verwijderd.
5. Vouw de tent schoon op.
6. Vouw de tent op een droge en zo schoon mogelijke ondergrond op.



Leg het grondzeil netjes op een schone en droge ondergrond.



Vouw het grondzeil helemaal dubbel



Vouw het vervolgens weer dubbel.



Daarna vouw je het kopeind naar het midden.



Daarna de andere zijde er tegen aan vouwen.



Weer dubbelvouwen.



Als laatste nog 2 maal dubbelvouwen en je bent klaar met het grondzeil.



Leg de tent met de langste zijde onder.



Vouw allebei de deuren naar binnen.
Let hierbij op dat de risten open zijn.



Vouw de nok tot aan het midden.



Vervolgens de onderzijde tegen de nok aan leggen.



Vouw de rechterzijde over de linker.



Leg de rechterzijde tot aan het midden.



Leg de andere zijde er tegen aan.



Klap het hele pakket dubbel.



Rol de tent nu op en stop deze samen met het grondzeil in de daarvoor bestemde tentzak.

Als we onze tenten op deze
manier opvouwen en
opslaan, hebben we er het
langste plezier van!!!